

Jak...

... nawiązać komunikację Modbus Serial pomiędzy sterownikiem M221 a przemiennikami częstotliwości ATV320 oraz ATV630

01/2017

CEL:

Nawiązanie komunikacji Modbus Serial pomiędzy sterownikiem M221 a dwoma przemiennikami częstotliwości jednocześnie: Altivar Process i Altivar Machine. Komunikacja powinna umożliwić sterowanie poleceniami Start / Stop napędów oraz zadawanie prędkości.



WSTĘP

Niniejsza instrukcja przedstawia kroki postępowania prowadzące do nawiązania komunikacji Modbus Serial pomiędzy urządzeniami **Altivar Process ATV630** i **Altivar Machine ATV320** oraz sterownikiem **M221**.

Wykorzystano oprogramowanie **SoMachine Basic V.1.5** dedykowane sterownikowi M221, służące do jego konfiguracji i programowania.

Konfiguracja parametrów przemienników została przeprowadzona za pomocą dedykowanego darmowego oprogramowania **SoMove V.2.5.3.0**.

Aby możliwe było połączenie z dwoma przemiennikami jednocześnie, użyto bloku rozdzielacza Modbus **LU9GC3**.

Nawiązanie komunikacji umożliwi sterowanie napędami za pomocą dedykowanych bloków funkcyjnych.

Schemat połączeń urządzeń:



KROK 1 KONFIGURACJA PRZEMIENNIKÓW ALTIVAR

Aby umożliwić komunikację Modbus Serial, parametry przemienników zostały skonfigurowane za pomocą oprogramowania SoMove z zainstalowanymi odpowiednimi plikami DTM (Device Type Manager), które są dostępne do pobrania na stronie <u>www.schneider-electric.com</u>. Na czas konfiguracji parametrów przemienniki zostały podłączone do komputera za pomocą kabla do programowania USB-RJ45 (TCSMCNAM3M002P). Aby możliwe było połączenie dwóch przemienników jednocześnie, użyto rozdzielacza Modbus.

Aby przejść do konfiguracji parametrów urządzenia należy kolejno:

1. Otworzyć oprogramowanie **SoMove** i na stronie startowej kliknąć **Edit Connection / Scan.**

	SoMove
	Build 2.5
Create a Project OFF-line	Last connected Device Information:-
Open a Project	Device Type: ATV320 Reference: ATV320U02M2C
Connect	Fieldbus Type: Modbus Serial Fieldbus Address: 1
Load from Device	
Store to Device	
Edit Connection / Scan	
Import / Export	
пеір	
	To view the installed DTM's, click here Scores (Market and Installed and Installed Individually, Independently of the SoMove software. The DTM is and the Januarem active are available at the following locations

2. Wybrać komunikację Modbus Serial (lewy górny róg na poniższym obrazku).

Modbus Serial Mod	lbus TCP Rer	note gateway	CANOpen	Bluetooth		×
					Device Information:-	
					Device:	:
					Device Type:	:
					Reference:	:
					Fieldbus Address:	:
					DTM Version:	:
					Communication :-	
					Selected Protocol	: Modbus Serial
					Communication Port	: COM8
					Address	: R;1;3;
Scan Network	Last Scan Date/Tim	e 1/19/2017 11:31:21 /	M	Match DTM	Apply	Connect Close

3. W ustawieniach komunikacji (ikona koła zębatego, prawy górny róg na <u>powyższym</u> obrazku) przejść do zakładki **Scan** i wybrać **Scan Mode: Multipoint, Connection Type: All** lub **Range** i wybrać zakres zgodnie z poniższym obrazkiem. Należy zatwierdzić zmiany przyciskiem **OK**.

Configuration	Runtime	AddressTable	Scan						
Scan Mode									
© M	onopoint	Multipoint							
Connection	Туре								
Sir	ngle								
Ra	ange	1 3							
o Al									
				ОК) C	ancel) 🗌 A	pply	He

4. Kliknąć **Scan Network** (u dołu okna). Po chwili w oknie powinny pojawić się ikony wyszukanych przemienników, jak na poniższym obrazku. (Jeśli urządzenia nie zostały wyszukane, proszę sprawdzić ustawienia wyszukiwania klikając na ikonę koła zębatego)

Modbus Serial Modbus TCP Remote gateway CANOpen BI	luetooth		*
		Device Information:-	
		Device:	: ATV320
		Device Type:	: ATV320
		Reference:	: ATV320U02M2C
		Fieldbus Address:	: 1
		DTM Version:	: 1.0.0.10
		Communication :-	
		Selected Protocol	: Modbus Serial
		Communication Port	: COM8
		Address	: R;1;3;
Scan Network CLast Scan Date/Time 1/4/2017 11:29:04 AM	Match DTM	Apply	Connect Close

- 5. Kliknąć dwukrotnie ikonę przemiennika **ATV320** lub **ATV630**.
- 6. Zapoznać się z ostrzeżeniem, zaznaczyć pole *I have read...* i kliknąć **OK**.
- 7. Przejść do zakładki Parameters.

love 2.5 - ATV320 SoMove Configuration	n.psx							٦	
View Communication Device Tools	Help								
) & I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2 🏂 🔊 =3								
💉 📗 data are not synchronized									
ly Device Operate	Parameters	Errors detection Monitoring	Scope Safe	ety ATV Logic					
		· · · · · ·							
AIV320		In: All	-	Search				Þ	
Full									
Parameter Switching	Code	Long Label	Conf0	Default Value	Min Value	Max Value	Logical address		
	▶ мото	R CONTROL							
	INPU	▶ INPUTS / OUTPUTS CFG							
		/AND							
	FR1	Configuration reference 1	Modbus	🥖 AI1			8413		
	RIN	Reverse direction inhibit.	No	No			3108		
	PST	STOP key priority	Yes	Yes			64002		
	CHCF	Channel mode config.	Not separ.	Not separ.			8401		
	CCS	Cmd channel switch	CD1	CD1			8421		
	CD1	Control channel 1 config.	Terminals	Terminals			8423		
	CD2	Control channel 2 config.	Modbus	Modbus			8424		
	RFC	Select switching (1 to 2)	FR1	FR1			8411		
	FR2	Configuration reference 2	No	No			8414		
	COP	Copy Cn.1 <-> Cn. 2	NO	NO			8402		
	END	Fi key assignment	NO	NO			13501		
	ENI3	F2 key assignment	NO	NO			13502		
	ENA	E4 key assignment	NO	NO			13503		
	BMP	HMI command	Stop	Stop			13529		
	► FUNC	TION BLOCKS	otop	otop					
	I APPL	ICATION FUNCT.							
	IN FALL	TMANAGEMENT							
d Menus	FAOL								

SoMore 2.5 - ATV/630 SoMore Configuration psy	_					- 6 3
Somove 2.5 - Arvoso Somove Comparation.psx						
He view Communication Device Tools H						
	전실					
🗕 😳 ? 🔔 🔆 🛢 device not co	nnected			No Error	No War	ning
My Device My Dashb	oard	Parameters List Para	ameters Layout × Diagnostics	× Display ×	Scope	×
- Drive						
- Simply Start		In: All	 <u>Search</u> 			
My Menu	Code	Long Label	Current Value	Default Value	Min Value	Max Value
Modified Parameters	ED1	Configuration references frequency 1	Deference Frequency via Medbus	# All Analog input	Will Value	Iviax value
Complete Settings	ED1B	Configuration ref 1B	Not configured	Ar An Analog input		
Motor Parameters	RCB	Select switching (1 to 1B)	Reference channel = channel 1 (for REC)	Reference channel = channel 1 (for REC)		
Command & Deference	RIN	Reverse direction disable	Yes	Yes		
Command & Relefence	CHCE	Control mode configuration	Combined channel mode	Combined channel mode		
Fan	CCS	Command switching	Command channel = channel 1 (for CCS)	Command channel = channel 1 (for CCS)		
Generic Functions	CD1	Command channel 1 assign	Terminal block	Terminal block		
··· Generic Monitoring	CD2	Command channel 2 assign	Modbus communication	Modbus communication		
Inputs & Outputs	RFC	Freq Switching Assignment	Reference channel = channel 1 (for RFC)	Reference channel = channel 1 (for RFC)		
DataLogging	FR2	Configuration reference frequency 2	Not configured	Not configured		
Pump	COP	Copy Ch.1-Ch.2	No copy	No copy		
Pump Functions	FLOC	Forced Local frequency assignment	Not configured	Not configured		
Pump Monitoring	FLOT	Time-out forc. local	10 s	10 s	0.1 s	30 s
Fieldbus	FLO	Forced local assignment	Not assigned	Not assigned		
Bat Maller Oriel	RRS	Reverse assignment	Not assigned	Not assigned		
Port - Modbus Serial	TCC	2/3-wire control	2-wire control	2-wire control		
Port - Modbus TCP	TCT	Type of 2-wire control	Transition	Transition		
	PST	Stop key enable	Yes	Yes		
	BMP	HMI command	Disabled	Disabled		
	4		Ш			
Disconnected	Q.				Modbus Serial:COM8	:1 Project Loade

8. Rozłączyć się z urządzeniem (**Communication > Disconnect from Device**) i ustawić odpowiednie parametry, zgodnie z poniższą grafiką.

ATV320:

	ND	
FR1	Configuration reference 1	Modbus
RIN	Reverse direction inhibit.	No
PST	STOP key priority	Yes
CHCF	Channel mode config.	Not separ.
CCS	Cmd channel switch	CD1
CD1	Control channel 1 config.	Terminals
CD2	Control channel 2 config.	Modbus
RFC	Select switching (1 to 2)	FR1
FR2	Configuration reference 2	No
COP	Copy Ch.1 <-> Ch. 2	No
FN1	F1 key assignment	NO
FN2	F2 key assignment	NO
FN3	F3 key assignment	NO
FN4	F4 key assignment	NO
BMP	HMI command	Stop

COWW	JNICATION					
COM. SCANNER INPUT						
CON	COM. SCANNER OUTPUT					
🗸 MOE	BUS NETWORK					
ADD	Drive modbus address	1				
AMOC	Mdb add comm. card	OFF				
TBR	Modbus baud rate	19.2 Kbps				
TFO	Modbus com format	8-E-1				
тто	Modbus time out	10 s				
COM1	Modbus com. status	R0T0				

ATV630: Command & Reference:

Code	Long Label	Current Value
FR1	Configuration reference frequency 1	Reference Frequency via Modbus
FR1B	Configuration ref. 1B	Not configured
RCB	Select switching (1 to 1B)	Reference channel = channel 1 (for RFC)
RIN	Reverse direction disable	Yes
CHCF	Control mode configuration	Combined channel mode
CCS	Command switching	Command channel = channel 1 (for CCS)
CD1	Command channel 1 assign	Terminal block
CD2	Command channel 2 assign	Modbus communication
RFC	Freq Switching Assignment	Reference channel = channel 1 (for RFC)
FR2	Configuration reference frequency 2	Not configured
COP	Copy Ch.1-Ch.2	No copy
FLOC	Forced Local frequency assignment	Not configured
FLOT	Time-out forc. local	10 s
FLO	Forced local assignment	Not assigned
RRS	Reverse assignment	Not assigned
TCC	2/3-wire control	2-wire control
тст	Type of 2-wire control	Transition
PST	Stop key enable	Yes
BMP	HMI command	Disabled

Port Modbus Serial:

Code	Long Label		Current Value				
Modbus	▼ Modbus SL						
🔻 Mod	bus Fieldbus						
ADD	Drive Modbus Address	(2				
AMOC	Mdb add comm. Module		Off				
TBR	Modbus baud rate		19200 bps				
TWO	Terminal Modbus: Word order		Modbus Word Order ON				
TFO	Modbus format		8 bits even parity 1 stop bit				
πο	Modbus timeout		10 s				
COM1	Modbus com. status		R0T0				

- 9. Połączyć się z urządzeniem i wgrać zmienione ustawienia (**Communication > Connect to Device** > **Store to device and Connect**).
- 10. Rozłączyć się z urządzeniem i zamknąć projekt.
- 11. Powtórzyć punkty 5-10 dla drugiego przemiennika.
- 12. Po wprowadzeniu parametrów do obu przemienników można zamknąć oprogramowanie SoMove i przejść do Kroku 2 instrukcji.

KROK 2 KONFIGURACJA STEROWNIKA M221

W celu konfiguracji sterownika i umożliwienia sterowania przemiennikami należy otworzyć oprogramowanie **SoMachine Basic**. W niniejszej instrukcji wykorzystana została najnowsza wersja **1.5**, która zapewnia dostęp do najszerszej gamy narzędzi i funkcji. Do licznych nowości należą między innymi:

- IO Scanner dla komunikacji Modbus Serial umożliwiający podłączenie nawet 16 urządzeń, zapewniający łatwą integrację zdalnych urządzeń i automatyczną integrację przemienników ATV od Schneider Electric.
- **7 nowych bloków funkcyjnych** znacznie usprawniających programowanie przemienników Power, Jog, MoveVel, Stop, ReadStatus, ReadMotionState i Reset, z których część została wykorzystana w dalszej części instrukcji.
- Upraszczające skomplikowane obliczenia **multi operandy** (do 5 operandów i 2 poziomów obliczeń):
 - %MF10 := SIN(%MF12 + 60.0) + COS(%MF13) + %MF10 + 1.2
- Możliwość kopiowania i wklejania części programu.
- Inteligentny asystent programowania ułatwiający znalezienie odpowiedniej funkcji i sprawdzenie składni oraz zapewniający szybki dostęp do pomocy.
- Funkcja porównująca aplikację sterownika z aplikacją lokalną.
- Nowe szablony projektów skracające czas tworzenia aplikacji.

Uwaga: przed przystąpieniem do dalszej części instrukcji, urządzenia powinny zostać połączone zgodnie z grafiką we Wstępie.

Po otwarciu SoMachine na ekranie pojawi się poniższe okno. Należy utworzyć nowy projekt klikając **Create a New Project**.

SoMac	hine Basic ^{1.5 build 58934}	
Why register?		E Register now
Projects Connect Templates Help About X Exit	Recent projects M221 - ATV320 - ATV630 - SoMachine Basic 15.smbp Create a new project	Catest news
		Schneider Electric

Następnie, w oknie konfiguracji, należy wybrać z listy po prawej stronie używany sterownik – w niniejszym przykładzie będzie to **TM221CE16T** – i przeciągnąć go na miejsce domyślnego urządzenia w środkowej części ekranu. Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem **Yes**. Po wykonaniu tej operacji, ekran powinien wyglądać jak na poniższym obrazku.



1 – Lista numerów katalogowych dostępnych sterowników

2 – Sterownik (w to miejsce należy przeciągnąć wybrany sterownik z listy)

Kolejnym etapem jest wybranie protokołu i parametrów komunikacji. W drzewie programu po lewej stronie (patrz grafika poniżej) należy wybrać **SL1 (Serial Line)** i w środkowej części ekranu z rozwijanej listy wyboru protokołu należy wybrać **Modbus Serial IOScanner**. Wartości pozostałych parametrów mogą pozostać domyślne. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem **Apply**.



Następnie w drzewie programu należy przejść do **Modbus Serial IOScanner** i w polu **Device settings** wybrać z rozwijanej listy i dodać za pomocą przycisku **Add** przemienniki **ATV320** i **ATV630**. Wybrane urządzenia pojawią się w tabeli.

Należy zwrócić uwagę na kolumnę **Slave address** – dwa urządzenia nie mogą mieć tego samego adresu, dlatego dla drugiego przemiennika należy ustawić **Slave address równy 2** dwukrotnie klikając w odpowiednie pole w tabeli i wpisując adres z klawiatury.

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Apply.

Ustawienia Modbus Serial Scanner powinny być zgodne z poniższym obrazkiem.



KROK 3 PROGRAMOWANIE STEROWNIKA M221

Kolejnym krokiem jest zaprogramowanie sterownika M221, co umożliwi sterowanie przemiennikami częstotliwości. Spowoduje to również usunięcie błędu, który przez cały czas był widoczny na górnym pasku (Program error(s) detected).

W tym celu należy przejść do zakładki **Programming**. Pojawi się ekran umożliwiający pisanie programu. W niniejszym przykładzie wykorzystamy (domyślny) język drabinkowy (LD). W SoMachine Basic program podzielony jest na fragmenty nazwane POU oraz dalej na wiersze – Rung. Do prostego sterowania przemiennikami wystarczy jeden POU z czterema wierszami.

Pierwszym blokiem funkcyjnym będzie blok **Power** ustawiający przemiennik w stan *Ready*, czyli stan gotowości do uruchomienia. Aby dodać blok do programu należy kolejno kliknąć:

Function Blocks > DRV (Drive Objects – bloki związane ze sterowaniem przemienników) **> MC_Power_ATV** (patrz rysunek poniżej, 1).

Aby wstawić blok należy kliknąć w dowolnym miejscu programu, a następnie kliknąć ESC, aby zapobiec dodawaniu kolejnych bloków.

Następnie do wejścia Enable należy podłączyć **kontakt** (2), który umożliwi aktywację bloku funkcyjnego poprzez zmianę wartości wybranego rejestru.

Jeśli blok jest oddalony od lewej strony okna programu, może być konieczne dorysowanie linii za pomocą narzędzia **Draw Line (3)**.

New project* □ <	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Schneider Electric SoMachir M221 Controller (USB)	e Basic - V1.5 Program error(s) detected	Not Connected
Properties	Configuration	Programming	8 Display	Com
Tasks Tools Image: Second se			Image: Constraint of the second se	

Gdy blok i kontakt zostaną już dodane, należy zmienić ich ustawienia. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć na nazwę adresu na <u>bloku</u> i zmienić ją na **%MC_POWER_ATV0** (dla pierwszego przemiennika).

Następnie dwukrotnie kliknąć w innym (pustym) miejscu na bloku i w tabeli, która pojawi się poniżej należy w polu **Axis** (dla adresu %MC_POWER_ATVO) wybrać z rozwijanej listy **%DRVO** (Odpowiada to ustawieniom przemiennika w zakładce Configuration). Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Apply**.

W polu **Address** <u>kontaktu</u> należy wpisać wybrany rejestr, na przykład **%M1**. Wpisanie do niego wartości 1 spowoduje, że przemiennik będzie w stanie Ready.



Po dokonaniu powyższych ustawień, program powinien wyglądać następująco:

Można również zauważyć, że widoczny wcześniej błąd zniknął, co oznacza, że program jest poprawny.

Napisany program pozwala jedynie na włączenie i wyłączenie przemiennika ATV320 poprzez wpisywanie wartości 0 lub 1 do rejestru %M1. Kolejna część programu pozwoli na uruchomienie urządzenia i jego pracę z wybraną częstotliwością.

Należy w tym celu **dodać nowy wiersz** (Rung1) za pomocą przycisku oznaczonego numerem 1 na poniższym rysunku. W ten sam sposób co poprzednio, wybieramy blok funkcyjny – tym razem będzie to **MC_MoveVel_ATV** i dodajemy go w drugiej części programu.

W polu adresu bloku powinno znaleźć się: **%MC_MOVEVEL_ATV0**, a w tabeli widocznej po dwukrotnym kliknięciu na blok w polu **Axis** dla %MC_MOVEVEL_ATV0 należy wybrać ponownie **%DRV0**.

Podobnie jak poprzednio, należy dodać **kontakt** aktywujący blok (wejście Execute) i połączyć go z lewą stroną okna programu. W polu adres należy wpisać wybrany rejestr (inny niż poprzednio, np. **%M2**).

Druga część programu powinna wyglądać następująco:



Można zauważyć, że prędkość (Vel) jest aktualnie równa 0. Najłatwiej zmieniać prędkość w tabeli animacji. W drzewie programu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na **Animation tables** i wybrać **Add new animation table**. U dołu ekranu pod programem pojawi się utworzona tabela animacji. W pasku nad tabelą należy wpisać rejestr odpowiadający za wartość prędkości, w tym przypadku będzie to **%MC_MOVEVEL_ATV0.VEL**, a następnie kliknąć **Add**.

Po połączeniu się z przemiennikiem będzie można wpisać w polu **Value** wartość prędkości, jaką powinien osiągnąć przemiennik.

Napisany program odpowiada za sterowanie tylko jednym przemiennikiem – ATV320. Należy teraz analogicznie dopisać drugą część programu, która umożliwi sterowanie przemiennikiem ATV630. Należy dodać dwa kolejne rzędy (Rung2 i Rung3) i umieścić w nich te same bloki funkcyjne oraz kontakty odpowiednio zmieniając adresy i osie (Axis). W tabeli animacji należy dodać rejestr odpowiadający za wartość prędkości drugiego przemiennika (%MC_MOVEVEL_ATV1.VEL). Efekt końcowy powinien wyglądać następująco:

⊒ , } ,] -	L?J 📘 🖊 🧷	┥┝┥╱┝┥╒┝	
IL > LD	.D > IL - + 🗭	TDEC	1 - New POU Comment
			Error
🗸 LD 🔹	name Comment	Comment	
Rung2		Symbol %M3	Enable
			OUT Errorld: 0 (No error) Error
	name Comment		
UD 🔹	name Comment	"Comment	· · · · · · ·
Rung3		Symbol	Execute Comment Symbol InVel NMC_MOVEVEL_ATV1 IN Vel: 0 Axis: %DRV1
			ContUpdateBusy
			CmdAborted
			Frror

Animation table_0

%MC_MOVEVEL_ATV1.Vel					Add Insert			
	Used	Trace	Address	Symbol	Value	Force		
Þ			%MC_MOVEVEL_ATV0.VEL					
	\checkmark		%MC_MOVEVEL_ATV1.VEL					

KROK 4 POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM I STEROWANIE

Configuration	Programming	Display	Commissioning
Local Devices M221 Controller (USB) Keen Modbus driver parame	Ethernet Device	25 0 4 0	Login
Unit ID 1	Enter a URL or an IP	address Add	
Found: Reference Controller TM221CE16T Cartridge 1 TMC2SL1	Firmware 1.5.0.0		PC to Controller (download) Controller to PC (upload) Stop controller Start Controller
			Laurien sintulator
	Local Devices Image: Controller (USB) M221 Controller (USB) Image: Controller (USB) Image: Controller (USB) Found: Reference Controller (M221CE16T) Cartridge 1 TMC2SL1	Configuration Programming Local Devices M221 Controller (USB) Keep Modbus driver parameters Keep Modbus driver parameters Unit ID 1 Found: Reference Firmware Controller TM221CE16T 1.5.0.0 Cartridge 1 TMC2SL1 Found: Firmware Controller TM221CE16T Marce 1 MC2SL1 Found: Firmware Controller TM221CE16T Firmware Controller TM221CE16T Firmware Controller TM221CE16T Firmware Fir	Configuration Programming Display Local Devices M221 Controller (USB) Keep Modbus driver parameters Keep Modbus driver parameters Here a URL or an IP address Add Found: Reference Firmware Controller TM221CE16T 1.5.0.0 Cartridge 1 TMC2SL1 Controller Controller TMC2SL1 Controller Co

Aby połączyć się ze sterownikiem, należy przejść do zakładki Commissioning i kliknąć przycisk Login.

Na ekranie powinna pojawić się informacja, że aplikacje na komputerze i sterowniku są różne. Należy wcisnąć przycisk **PC to Controller (download)**, aby pobrać napisaną aplikację na urządzenie. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **Yes**. Aplikacja, która wcześniej znajdowała się na sterowniku zostanie w wyniku tego nadpisana.

Properties	Configuration	Programming		Display	Commissioning	
Commissioning Connect Controller Update Memory Manager Controller Info RTC Management	Local Devices M221 Controller (USB) Keep Modbus driver param Unit ID 1	neters R	thernet Devices	dress Ad	Login Logout	
	Found: Reference Controller TM221CE16T Cartridge 1 TMC2SL1	Firmware 1.5.0.0	PC and controll Compare compu	er applications are different ter and controller applications	Controller (download) Controller to PC (upload) Stop controller Start Controller Launch simulator	
					Stop simulator	

Po pobraniu programu na sterownik, na ekranie pojawi się informacja, że aplikacje na komputerze i sterowniku są takie same. Należy teraz uruchomić sterownik wciskając przycisk **Start Controller**.

Properties	Configuration	Program	ming	Display		Commissioning	
Commissioning Connect Controller Update Memory Manager Controller Info RTC Management	Local Devices M221 Controller (USB) Keep Modbus driver paral Unit ID 1	meters	Ethernet Devices Image: Constraint of the second secon			Login Logout	
	Found: Reference Controller TM221CE16T Cartridge 1 TMC2SL1	Firmware 1.5.0.0	PC and control Connection is e	ler applications are iden stablished	tical	PC to Controller (download) Controller to PC (upload) Stan controller Start Controller Launch simulator Stop simulator	

Gdy sterownik jest już uruchomiony, możemy przejść z powrotem do zakładki **Programming** i w drzewie programu wybrać utworzoną wcześniej tabelę animacji. Do tabeli należy wpisać pożądane wartości prędkości przemienników.

(Ważne jest, aby to zrobić, przed włączeniem bloków Move_Vel)

Następnie, należy uruchomić przemiennik poprzez wpisanie wartości 1, do rejestru uruchamiającego blok Power tego przemiennika. W tym celu należy najechać kursorem na odpowiedni kontakt i kliknąć 1 (patrz poniższy rysunek).

(Innym sposobem byłoby skorzystanie z tabeli animacji.)

Properties	Configuration	Programming	Display	Commissioning
Tasks Tools Messages Animation tables Animation tables Animation tables Animation tables Constant word: Constant word: Constant word: System objects If objects If objects Software Objects If objects If objects If objects Scammunication (Search and Repl: Symbol list Memory consumption If objects	Send Rollback IL > LD L - Rung2 Comment Symbol False 0 1 Clic Symbol	Comment Symbol Symbol Comment Symbol Comment Symbol Comment C	The second seco	
	Animation table_1			
	%MC_MOVEVEL_ATV1.VE	L Add Insert		Time Base 5 s 🔹 Open Trace
	Used Trace Addr	ress Symbol	Value	Force Comment
	✓ ○ %MC	C_MOVEVEL_ATV0.VEL	1000	
	► SMC	C_MOVEVEL_ATV1.VEL	200	

Następnie, należy zadać wybraną prędkość, wpisując w taki sam sposób wartość 1 do rejestru, odpowiadającego za aktywację bloku MoveVel odpowiedniego przemiennika. W sytuacji przedstawionej na poniższym rysunku, przemiennik powinien obracać się z zadaną prędkością.

Properties	Configuration	Programming	Display		Commissioning	
Tasks Tools Messages Animation tables Memory blacts Memory blacts Memory words Constant words Constant words System objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Search and Replace Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Image: Display to the system objects Memory consumption	Send Rollback	Comment Comment Comment Comment Comment Enable Symbol Comment Execute Comment Symbol Comment Comment Symbol Comment C	HI- E C · () Backup OU Comment Error InVel Busy CmdAborted Error CmdAborted			
	Animation table_1					
	%MC_MOVEVEL_ATV1.VEL		Add	Insert		
	Used Trace Addres	s Symbol	Value 1000	Force	Comment	
		MOVEVEL_ATV1.VEL	200			

Aby zatrzymać przemiennik, należy ustawić wartość rejestrów z powrotem na 0. Sterowanie drugim przemiennikiem przebiega analogicznie.

Schneider Electric Polska

Konstruktorska 12 02-673 Warszawa Tel: 22 313 24 10 <u>http://www.schneider-electric.pl</u>